


¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE LA PINOLE?











2 mm

I mm





0,6mm

0.35 mm







0.15 mm

0.07 mm

AHÍ LLEGAN LOS LENTES:



THIN LENS MODEL



$$\frac{x_s}{x_c} = \frac{z_s - f}{f}$$

$$\frac{x_s}{x_c} = \frac{z_s}{z_c}$$


$$\frac{x_s}{x_c} = \frac{z_s - f}{f} \quad \land \quad \frac{x_s}{x_c} = \frac{z_s}{z_c}$$

$$\frac{z_s - f}{f} = \frac{z_s}{z_c}$$


$$\frac{z_s}{f} - 1 = \frac{z_s}{z_c}$$

$$\frac{1}{z_s} + \frac{1}{z_c} = \frac{1}{f}$$

NADA ES GRATIS IGUAL...



DEPTH OF FIELD



1. La imagen está en foco si

$$rac{1}{z_s}+rac{1}{z_c}=rac{1}{f}$$

donde f es la distancia focal de la lente.

- 2. Para $z_c o \infty$, obtenemos $z_s = f$.
 - ullet Esto ocurre cuando una lente con distancia focal f se aproxima a un orificio estenopeico a una distancia f.
- 3. Si el plano de imagen está fuera de foco, un punto 3D se proyecta en el círculo de confusión c.

Si la cámara está enfocada en una distancia específica z_f , la imagen se forma exactamente en la posición del sensor z_c , dada por:

$$rac{1}{z_f}+rac{1}{z_c}=rac{1}{f}$$

Cuando un objeto está en una posición diferente $z_s \neq z_f$, su imagen ideal se formaría en una posición z_c' dada por:

$$rac{1}{z_s}+rac{1}{z_c'}=rac{1}{f}$$

Pero como el sensor está fijo en z_c , la imagen no se forma en un punto sino que genera un **círculo de confusión** con diámetro c.

El **círculo de confusión** se produce debido a la diferencia entre la posición real de la imagen z_c' y la posición del sensor z_c . Su tamaño c se obtiene a partir de la semejanza de triángulos:

$$rac{c}{D} = rac{|z_c' - z_c|}{z_c'}$$

donde:

• D es el diámetro de la apertura de la lente (relacionado con el número f por $D=rac{f}{N}$).

Reescribiendo,

$$c = rac{|z_c' - z_c|}{z_c'} \cdot rac{f}{N}$$

Esta ecuación nos dice que el desenfoque c aumenta cuando la diferencia entre z_c' y z_c es grande.




- Para controlar el tamaño del círculo de confusión, cambiamos la apertura de la lente.
- ▶ Una apertura es un agujero o una abertura a través de la cual viaja la luz.
- ► La apertura limita la cantidad de luz que puede alcanzar el plano de la imagen.
- Aperturas más pequeñas generan imágenes más nítidas, pero con más ruido (menos fotones).

Fuente: Tübingen Universität

PROFUNDIDAD DE CAMPO (DEPTH OF FIELD, DOF)

La **profundidad de campo** es el rango de distancias de objeto para las cuales el círculo de confusión c se mantiene por debajo de un valor máximo aceptable (llamado c_{max}).



PROFUNDIDAD DE CAMPO Y DISTANCIA FOCAL









- Cuanto más corta la longitud focal de la lente, más grande será la profundidad de campo
- · Cuanto más larga sea la longitud focal, más estrecha será la profundidad de campo


















APERTURA DE DIAFRAGMA



F/2.0

F/2.8







F/11

F/16

















PROFUNDIDAD DE CAMPO











Capturetheatlas.com/es/



☐ ☐ @Capturetheatlas

DISTANCIA HIPERFOCAL

La distancia hiperfocal (H) es la distancia de enfoque donde la profundidad de campo (DoF) se extiende desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. Es un concepto clave en fotografía y óptica porque nos permite maximizar la cantidad de la escena que aparece enfocada.



$$rac{1}{f} = rac{1}{H} + rac{1}{z_c} \quad \Rightarrow \quad z_c = rac{fH}{H-f}$$

Aplicando la fórmula del círculo de confusión para un objeto a infinito:

$$c_{max} = rac{|z_c' - z_c|}{z_c'} \cdot rac{f}{N}$$

Dado que $z_c^\prime = f$, se tiene:

$$c_{max} = rac{|f-z_c|}{f} \cdot rac{f}{N} = rac{|z_c-f|}{N}$$

Sustituyendo $z_c = \frac{fH}{H-f}$:

$$|z_c-f|=rac{fH}{H-f}-f=rac{fH-f(H-f)}{H-f}=rac{f^2}{H-f}$$

Por lo tanto,

$$c_{max} = rac{f^2}{N(H-f)}$$

Resultado Final

$$H = rac{f^2}{Nc_{max}} + f$$

LÍMITES DE LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

$$z_{near} = rac{z_f(H-f)}{H+(z_f-f)}$$


$$z_{far} = rac{z_f(H-f)}{H-(z_f-f)}$$

Casos especiales:

- Si $z_f=H$, entonces $z_{far} o \infty$, lo que significa que todo más allá de z_f está en foco.
- Si $z_f < H$, entonces z_{far} es finito, indicando que la profundidad de campo es limitada.

aperture	shutter	sensitivity (ISO)	scene brightness
N	T	S	B
1.0 large	1 slow	3.1 less sensitive	0.3 low light
1.4	1/2	6.2	0.6
2.0	1/4	12.5	1.3
2.8	1/8	25	2.5
4.0	1/15	50	5.1
5.6	1/30	100	10.2
8.0	1/60	200	20.4
11.3	1/125	400	40.7
16.0	1/250	800	81.5
22.6	1/500	1600	163.0
32.0	1/1000	3200	326.0
48.0 small	1/2000 fast	6400 more sensitive	652.0 high light

exposure equation: $T=rac{N^2}{SB}$




small aperture + long shutter




large aperture + short shutter



Fuente: Hany Farid - Berkeley



ABERRACIÓN CROMÁTICA:



- El índice de refracción del vidrio varía ligeramente en función de la longitud de onda.
- Por lo tanto, las lentes simples sufren de aberración cromática, que es la tendencia de la luz de diferentes colores a enfocarse a distancias ligeramente diferentes (desenfoque, cambio de color).
- Para reducir la aberración cromática y otros tipos de aberraciones, la mayoría de los lentes fotográficos son lentes compuestos hechos de diferentes elementos de vidrio (con diferentes recubrimientos).

Fuente: Tübingen Universität